

Ovládání základních funkcí VoIP WiFi telefonu WELL ST100

Popis telefonu



Popis kláves



	Menu		Profily
	Telefonní seznam		Budík
	Hlasitý odposlech		Hovor
	Moje menu		Ukončení hovoru
	Hledání WiFi		Smazat/Ukončit
	Zprávy		OK

1. Volání

Odchozí hovor:

Na číselníku zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu nebo zadejte číslo a stiskněte levou klávesu „Volby“ a následně opět stejnou klávesu „Hovor“. Pro volání mimo hotel volte „0“ a číslo volaného.

Příchozí hovor:

stiskněte klávesu levou kontextovou klávesu „Přijmout“.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy .

2. Hlasitý odposlech

Během hovoru stiskněte levou klávesu a vyberte „Handsfree ZAP“ – OK nebo rovnou . Na displeji je nyní vidět zapnutý odposlech poznámkou „Handsfree“.

Vypnutí hl. odposlechu provedete stisknutím levé klávesy a vyberte „Handsfree VYP“ – OK nebo rovnou .

3. Ztlumení hovoru


slouží k vypnutí Vašeho mikrofону, tzn.: volaná strana Vás neslyší. Postup: během hovoru stiskněte pravou kontextovou klávesu „Ticho“.

Pro obnovení zvuku stiskněte opětovně klávesu „Hlasitě“.


4. Přidání jména do telefonního seznamu

Na číselníku zvolte telefonní číslo a stiskněte levou klávesu „Volby“ a vyberte „Uložit do nového kontaktu“. Napište jméno kontaktu, pod kterým se bude číslo identifikovat. Změny uložíte klávesou „OK“.



5. Hledání v tel. seznamu

Stiskněte pravou klávesu  „Jména“ a pomocí číselníku zadejte první znaky hledaného kontaktu. Telefon ihned najde nejbližší kontakt. Pak lze pomocí navigačních kláves přejít na kontakt a volat.



6. Výpis volání



Stiskněte levou klávesu  „Menu“ a přejděte na volbu „Historie volání“ – OK. Můžete volit mezi Zmeškanými, Odchozími, Přijatými a Všemi hovory, které byly uskutečněny. „Délka hovorů“ ukazuje délky posledních hovorů.

7. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)

Stiskněte klávesu  a uvidíte seznam posledních hovorů. Opětovným stisknutím klávesy  vytočíte poslední číslo.

8. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru


Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte levou klávesu  „Volby“ – „Přidržet hovor“. Vytočte číslo, na které chcete předat hovor a stikněte . S účastníkem můžete nyní mluvit. Stiskněte „Volby“ – „Přidržet hovor“ a následně opět „Volby“ – „Asistované přepojení“. Hovor bude ukončen a oba účastníci budou spojení.

Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte levou klávesu  „Volby“ a vyberte možnost „Přidržet hovor“. Pro uvolnění stiskněte pravou klávesu  „Uvolnit“.

9. Hlasitost během hovoru

Hlasitost lze regulovat pomocí dvou kláves na levé straně telefonu – „Hlasitost“.

10. Změna hlasitosti vyzvánění:

Stiskněte klávesu  a zobrazí se profily. Zvolte příslušný profil a stiskněte „Volby – Nastavení“. Nyní můžete měnit tóny, zvuky a vibrace telefonu.


11. Čeština v telefonu

V telefonu je možné mimo jiné volit mezi dvěma jazyky: angličtina a čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu: Menu – Nastavení telefonu – Osobní – Jazyk – Jazyk rozhraní telefonu.

12. Provoz telefonu

Provoz telefonu může být ve výtahových kabinách, na schodištích a některých částech suterénu omezen z důvodu horšího pokrytí signálem Wi-Fi.

13. Kódy služeb

Přesměrování příchozích hovorů na jiný telefon *40 + číslo linky na kterou budou hovory přesměrovány .

Zrušení přesměrování #40 .

Přivolání vyzvánějího telefonu (pick up) #7 + číslo linky vyzvánějího telefonu .

Přivolání vyzvánějího telefonu ve skupině (skupinový pick up) #6 .